

Custom Kube

Flag	Descripción
0	00 = no imprime los mensajes de error, solo se muestran en el display 01 = imprime los mensajes de error
1	00 = se imprime al finalizar la factura (por lotes) 01 = imprime cada vez que llega la data de un PLU (línea a línea)
2	Uso Interno
3	Uso Interno
4	0 = fuente grande para el texto de los PLU 1 = fuente pequeña para el texto de los PLU
5	0 = fuente grande para el texto de los DNF 1 = fuente pequeña para el texto de los DNF
6	00 = Los montos en cero en los reportes no se imprimen, los totales si 01 = Los montos en cero en los reportes no se imprimen, los totales Tampoco 02 = Los montos y totales en cero siempre se imprimen en los reportes
7	00 = el precio en el display NO incluye el IVA, es la base imponible 01 = el precio en el display incluye el IVA
8	00 = los precios de los PLU se redondean (redondeo 5/4) 01 = los precios de los PLU no se redondean
9	00 = los totales de la factura se redondean (redondeo 5/4) 01 = los totales de la factura no se redondean
10	00 = No Redondea en el reporte Z los valores de los impuesto para cada tasa 01 = Redondeo en el reporte Z de los valores de los impuesto para cada tasa
11	00 = Máximo valor por PLU 99 Mil Millones BsF 01 = Máximo valor por PLU 99 Mil BsF 02 = Máximo valor por PLU 9 Mil BsF 03 = Máximo valor por PLU 999 BsF
12	00 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa 99 Mil Millones BsF 01 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa 99 Mil BsF 02 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa 9 Mil BsF 03 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa 999 BsF
13	00 = Máximo valor para Reportes, acumulados, tasas y devoluciones 99 Mil Millones BsF 01 = Máximo valor para Reportes, acumulados, tasas y devoluciones 99 Mil BsF 02 = Máximo valor para Reportes, acumulados, tasas y devoluciones 9 Mil BsF 03 = Máximo valor para Reportes, acumulados, tasas y devoluciones 999 BsF
14	00 = el medio de pago al cual se carga el cambio (vuelto) es el medio 1 (efectivo) 01...16 = asigna el numero del medio de pago al cual se carga el cambio
15	00 = los montos de las devoluciones se asignan de acuerdo al tipo de medio que se utilice 01...16 = asigna el numero del medio de pago al cual se carga los montos de devoluciones
16	00 = los montos correspondientes a fondo de caja se agregan en el medio de pago correspondiente 01...16 = asigna el numero del medio de pago al cual se carga los fondos de caja
17	00 = los montos correspondientes a los retiros de caja se agregar an medio de pago correspondiente 01...16 = asigna el numero del medio de pago al cual se carga los retiros
18	00= el la pantalla se muestra la marca "The Factory HKA" 01 = se muestra el mensaje comercial del cliente
19	00 = el mensaje comercial del cliente rota en la pantalla 01 = el mensaje comercial del cliente esta detenido en la pantalla
20	00 = redondeo con decimales extras para cálculos con impuesto incluido (5/4) 01 = redondeo con 2 decimales para cálculos con impuesto incluido
21	00 = los precios enviados a la impresora tienen 2 decimales 01 = los precios enviados a la impresora tienen 3 decimales (por ejemplo, para la facturas de gasolina)
22	00 = se imprimen los montos con 2 decimales 01 = se imprimen los montos con 3 decimales
23	00 = después de una falla de energía se continua con una factura si esta abierta 01 = después de una falla de energía se cancela una factura si esta abierta
24	00 = NO Cancela la apertura de la gaveta 01 = Cancela la apertura de la gaveta

Custom Kube

Flag	Descripción
25	00 = si el cambio es cero, no se muestra en la pantalla 01 = siempre se muestra el cambio en la pantalla
26	00 = el símbolo de la moneda es "Bs" 01 = el símbolo de la moneda es "BsF"
27	Uso Interno
28	00 = no se muestra la cantidad de items en las facturas 01 = se muestra la cantidad de lineas impresas como PLU, sin tomar en cuenta la cantidda 02 = muestra la cantidad de items como enteros 03 = muestra la cantidad de items como decimales
29	00 = reinicia el display para cada transacción y se muestra los montos de PLU, descuentos (modo Bixolon) 01 = no reinicia el display para cada transacción y se muestra los montos de PLU, descuentos (modo Aclas) 02 = reinicia el display para cada transacción y NO muestra los montos de PLU, descuentos (modo Bixolon) 03 = No reinicia el display para cada transacción y NO muestra los montos de PLU, descuentos (modo Aclas)
30	00 = Imprime el Código de Barra y No el Numero asociado 01 = Imprime el Código de Barra y el Numero asociado
31	00 = el comando S2 regresa los valores correspondientes a la venta actual 01 = el comando S2 regresa los valores correspondientes a las ventas acumuladas del día (X)
32	00 = no imprime documentos NO FISCALES antes de cualquier Reporte (X o Z) 01 = Imprime un documento NO FISCALE antes del Reporte Z 02 = Imprime un documento NO FISCALE antes de cualquier Reporte (X o Z)
33	00 = No Hace un reporte Z2 después de un Reporte Z 01 = Hace un reporte Z2 después de un Reporte Z
34	00 = no se imprime el logo 01 = se imprime el logo en todos los documentos 02 = se imprime el logo solo en los DNF 03 = se imprime el logo solo en las facturas 04 = se imprime el logo solo en los documentos fiscales 05 = se imprime el logo en todos los documentos, excepto en los Z y reportes de memoria fiscal
35	00 = RTS or CTS (del PC) 01 = RTS siempre en ON 02 = Igual que cuando el flag es 0 pero sin el OR
36	Uso Interno
37	00 = No Ignora el sensor del near end (Sensor de Papel) 01 = Ignora el sensor del near end (Sensor de Papel)
38	Uso Interno
39	00 = se verifica si el producto esta en la lista cuando se va anular un producto 07 = no se verifica si el producto esta en la lista cuando se va anular un producto
40	00 = No Responde el ENQ cuando la impresora esta imprimiendo 01 = Responde el ENQ cuando la impresora esta imprimiendo
41	Uso Interno
42	Uso Interno
43	00 = El Tipo de código de Barra es "EAN 13" (acepta solo 12 dígitos) 01 = El Tipo de código de Barra es "ITF" (acepta solo 1 a 20 dígitos) 02 = El Tipo de código de Barra es "Code 128" (acepta solo 1 a 20 dígitos)